

Rimeta Srl

Via C.R. Ceccardi 4/41 - 16121 Genova - Ph. +39 010 2468618 - Email: info@rimeta.it
C.F. e P.IVA 02385950999

VALTUZIONE DEI RISCHI

MOD. RMT Shield

Revisione 0 del 28/07/2020

EN 166:2001 SCOPO:

Medico Sanitario, Assistenziale, Militare, Dentistico, Scolastico, Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia, Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.

Il dispositivo a protezione degli occhi e del viso è stato progettato per la protezione contro pericoli di natura meccanica quali impatti con spigoli o corpi in movimento a bassa velocità e contro gli spruzzi di liquidi, ad eccezione di metalli fusi o sostanze chimiche pericolose quali acidi o basi concentrati.

Il dispositivo, una volta indossato correttamente, garantisce sia una protezione fisica contro eventi in grado di provocare lesioni al volto e sia una barriera contro liquidi generici proteggendo gli occhi e il volto da possibili contatti esterni.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Per il rischio dai quali lo schermo facciale protegge, fare riferimento alla marcatura del prodotto.

La marcatura e la sua spiegazione offrono una comprensione delle capacità di protezione del dispositivo.

L'utilizzatore finale deve scegliere con cura il dispositivo e deve essere in grado di capire come utilizzarlo, quando e dove riconoscere qualsiasi difetto e malfunzionamento, se presente.

Il DPI è utilizzato per ridurre il rischio. Nessun DPI può offrire una protezione totale e completa.

AVVERTENZE:

Per ridurre il rischio associato al pericolo meccanico e contaminante:

Indossare il dispositivo in modo da garantire la copertura completa del viso dalla fronte al mento;

Sanificare completamente il dispositivo prima di ogni utilizzo

Verificare il dispositivo prima di indossarlo;

Sostituire immediatamente se ci sono segni di danno;

In caso di dubbio, non usare;

Rimeta Srl

Via C.R. Ceccardi 4/41 - 16121 Genova - Ph. +39 010 2468618 - Email: info@rimeta.it
C.F. e P.IVA 02385950999

I materiali che vengono a contatto diretto con la pelle dell'utilizzatore potrebbero causare reazioni allergiche o irritazione, si consiglia di indossare il dispositivo su cuffia monouso per l'impiego costante e prolungato.

I DPI che proteggono dagli urti, indossati sopra gli occhiali con lenti di prescrizione, possono trasmettere un'energia di impatto creando un pericolo per l'utilizzatore;

Se il DPI è marcato per proteggere dalla resistenza meccanica, il livello di protezione inferiore è applicato;

Se la protezione è richiesta alle temperature estreme, l'occhiale sarà marcato con la lettera T dopo la lettera che sta a indicare l'impatto, esempio FT or BT. Se la lettera che indica gli impatti non è seguita dalla lettera T, allora il dispositivo è progettato per proteggere contro gli impatti a temperatura ambiente;

I danni e I graffi possono ridurre seriamente il livello di protezione dagli impatti fornita dal dispositivo;

La marcatura in presenza del simbolo 3 garantisce che il DPI offre protezione all'utilizzatore da spruzzi di liquidi.